airwrap

co-anda 2x

Пайдаланушы нұсқаулығы




SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 № 01 НҰСҚА

Мазмұны


Жиынтықта
MyDyson™ қолданбасында i.d. curl™ реттілікті қосу арқылы жеңілірек бұйралауды белсендіріңіз
Сіздің Dyson Airwrap Co-anda2x™ мультистайлермен және фенмен танысу
Зияткерлік қондырмалар
MyDyson™ қолданбасына қосылу үшін Bluetooth® сымсыз технологиясы
Сәндеуге арналған саптамалар
Саптамаларды пайдалану
Алдын ала сәндеу
Бұйралау
Пішін беру
Тегіс шаш
Көлем беру
Диффузор
Түзету
Сүзгіге тұрақты қызмет көрсету

dyson

Жиынтықта



Dyson Airwrap Co-anda2x™ мультистайлері және фенның негізгі корпусы



Сәндеуге арналған құрал

Құрылғыңыз төменде көрсетілген барлық қондырмаларды қамтымауы мүмкін.
Қосымша саптамалардыхсайттан сатып алуға болады www.shop-dyson.kz




Co-anda2x™ бұйралауға арналған 20 мм цилиндрлік саптама




Co-anda2x™ бұйралауға арналған 30 мм цилиндрлік саптама



Co-anda2x™ бұйралауға арналған 40 мм цилиндрлік саптама



Шаштың оралуына қарсы қылшықтары бар 2х саптама




Көлем беруге арналған 2х дөңгелек щетка




Тегіс сәндеуді жасауға арналған 2х саптама (AirSmooth2x™)



Жылдам кептіруге арналған 2х саптама



Толқындар мен бұйраларға арналған 2х диффузор



2х саптама тарақ

MyDyson™ қолданбасында i.d. curl™ реттілікті қосу арқылы жеңілірек бұйралауды белсендіріңіз

Сіздің дербестендірілген бұйралау тәртібін баптау – оңай әрі жылдам. Бұл екі минуттан аз уақытты алады.

1-қадам
MyDyson™ қолданбасын жүктеп алыңыз.


2-қадам
Шашыңыздың профилін реттеңіз және MyDyson™ қолданбасында дербестендірілген i.d. curl™ бұйралау ретін қосыңыз.



3-қадам
Құрылғыға цилиндрлік бұйралағыш саптаманы бекітіңіз. Ретті белсендіру үшін қуаттау түймесін басыңыз. Ретті белсендіру үшін қуаттау түймесін басыңыз.


Содан кейін сіздің Dyson Airwrap Co-anda2x™ стайлеріңіз бен феныңыз шашыңыздың оңтайлы параметрлеріне сәйкес температура мен ауа ағынын автоматты түрде реттей отырып, автоматты түрде орап, сәндейді, бекітеді және ұзаққа созылатын бұйралар жасайды.

MyDyson™ қолданбасына қосылу
Қолданбаның функционалдығы нарыққа байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Интернетке қосылу қажет. MyDyson™ қолданбасы үшін операциялық жүйеге және мобильді құрылғыға қойылатын талаптарды App Store немесе Google Play-ден табуға болады.



Apple, Apple логотипі және Siri АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген Apple Inc. компаниясының тауар белгілері болып табылады. App Store - Америка Құрама Штаттарында және басқа елдерде тіркелген Apple Inc. компаниясының қызмет көрсету белгісі болып табылады. Google Play, Google Play логотипі, Google Assistant - Google Inc. компаниясының тауар белгілері. Bluetooth® ауызша тауар белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тиесілі тіркелген тауар белгілері болып табылады және Dyson компаниясының мұндай белгілерді кез келген пайдалануы лицензия бойынша жүзеге асырылады.

Сіздің Dyson Airwrap Co-anda2x™ мультистайлермен және фенмен танысу



Саптамаларды үйрету
Алғаш рет пайдаланған кезде құрылғыңыз әдепкі бойынша әрбір саптама үшін ұсынылған ең жақсы температура мен ауа ағыны баптауларын пайдаланады.

Сіз оларды сәндеу кезінде өзгерте аласыз, сонда сіздің құрылғыңыз сәндеудегі сіздің қалауыңызды есте сақтайды.

Қуаттау түймесі
Барлық саптамалар үшін ауа ағынын белсендіреді және автоматты функцияларды іске қосады. (Тек бұйралауға арналған цилиндрлік саптама мен 2x тегіс сәндеуге арналған саптама үшін).

Температураны бақылау
Тұрақты суықты қоса алғанда, төрт температуралық режим.

Ауа ағынын реттеу
Ауа ағынының үш жылдамдығы - жоғары, орташа және төмен.

Bluetooth® сымсыз технологияның жарықдиодты индикаторы
Bluetooth® сымсыз технологияның жарықдиодты индикаторы

Жыпылықтаған көк – қосылу.

Тұрақты көк – қосылған.

Автоматты жарық диоды
Автоматты функциялары бар саптаманың бекітілгенін және автоматты функцияның қосылғанын көрсетеді (тек 2x тегіс сәндеуді жасауға арналған саптама және бұйралауға арналған цилиндрлік саптама үшін).

Ауа ағыны өшірілген кезде қуаттау түймесін бес секунд басып тұру арқылы автоматты функцияларды өшіруге болады – автоматты жарық диоды жанғанша. Қайта қосу үшін қайта басып тұрыңыз.

Суық үрлеу
Оңай тану үшін жасалған. Стильді бекіту үшін қыздыру элементін өшіру үшін ұстап тұрыңыз.

LED сүзгі
Ақ жыпылықтау – сүзгі анықталмады

Көк – сүзгіні тазалау қажет

Сүзгіні тазалағаннан кейін индикатор шамы көк түспен жыпылықтай берсе, Dyson қолдау қызметіне хабарласыңыз.


Алмалы-салмалы сүзгі
Тазалау үшін оңай алып тастауға болады (толығырақ «Сүзгіге тұрақты қызмет көрсету» бөлімін қараңыз).

Зияткерлік қондырмалар

Құрылғыңыз смарт қондырма дұрыс орнатылған кезде ғана жұмыс істейді.

Әрбір саптаманың ішіндегі RFID-чиптер сіздің Dyson Airwrap Co-anda2x™ мультистайлері мен фенімен өзара әрекеттесіп, әр саптамаға ұсынылатын оңтайлы температура мен ауа ағыны параметрлеріне бірден бейімделеді.

Сәндеу кезінде сіз бұл баптауларды өзгерте аласыз, сонда сіздің құрылғыңыз сіздің стиль қалауыңызды есте сақтайды.



MyDyson™ қолданбасына қосылу үшін Bluetooth® сымсыз технологиясы

Dyson Airwrap Co-anda2x™ мультистайлері мен феніңізді MyDyson™ қосымшасына қосып, құрылғыңызды барынша тиімді пайдаланыңыз.

Сізге арнайы жасалған шаш профилі
Шашыңыздың түрі, ұзындығы және сәнделуі туралы бірнеше қарапайым сұрақтарға жауап беріп, жеке кеңестер мен ұсыныстар алыңыз.


Жылдам, жеңіл және неғұрлым тұрақты бұйралар.[1]
Әрбір қадамда жылу мен ауа ағынын автоматты түрде реттеу үшін шаш профилін пайдаланады. Түймені бір рет басу арқылы мінсіз бұйралар үшін



1. Dyson Airwrap™ түпнұсқа мультистайлермен және фенымен салыстырғанда

Сәндеуге арналған саптамалар

Барлық саптамалар оңай бекітіледі. Саптаманы алып тастаған кезде шаштың оралуына қарсы қылшықтары бар 2x саптаманың суық жиектерінен ұстау ұсынылады, тегіс сәндеуді жасауға арналған 2x саптамалар немесе саптамалардың түрлі-түсті салқын ұштары.


	Сәндеуге арналған саптамалар	Жылыту және ауа ағынының алдын ала орнатулары	Auto функциясымен жұмыс істейді
	**шашты бұйралауға арналған Co-anda2x™ 20 мм цилиндрлік саптама** Бір саптамамен екі бағытта да тығыз бұйралар мен толқындар жасаңыз. Coanda күшейтілген ауа ағыны жеңіл сәндеу үшін шашты тезірек айналдырады[1]	Жоғары температура Жоғары ағын	Иә
	**шашты бұйралауға арналған Co-anda2x™ 30 мм цилиндрлік саптама** Бір саптамамен екі бағытта да көлемді бұйралар мен толқындар жасаңыз. Coanda Күшейтілген ауа ағыны жеңіл сәндеу үшін шашты тезірек айналдырады.[1]	Жоғары температура Жоғары ағын	Иә
	**шашты бұйралауға арналған Co-anda2x™ 40 мм цилиндрлік саптама** Бір саптамамен екі бағытта бұйралар мен толқындар жасаңыз. Coanda күшейтілген ауа ағыны жеңіл сәндеу үшін шашты тезірек айналдырады.[1]	Жоғары температура Жоғары ағын	Иә
	**Шаштың оралуына қарсы қылшықтары бар 2x саптама** Тегіс және біркелкі нәтиже береді.[2] Шаштың барлық түріне арналған. Жаңа ілмекті қылшықтар бас терісінің жайлылығын арттыра отырып, ұстауды азайтады.	Жоғары температура Жоғары ағын	Жоқ
	**Көлем беру үшін 2x дөңгелек щетка** Аз үлпектермен көлемді сәндеу жасайды.[2] Бақыланатын ауа ағыны мен тарылатын қылшықтар айналасындағы шашқа әсер етпей әр бұрымды жеке-жеке сәндеуге мүмкіндік береді.	Жоғары температура Жоғары ағын	Жоқ
	**Тегіс сәндеуді жасауға арналған 2x саптама** Шашты түзету үшін қажетті кернеуді жасау үшін жоғары жылдамдықтағы ауа ағынын пайдаланады.[3] Құрғақ шашқа мәре саптама ретінде қолданыңыз.	Жоғары температура Төмен ағын	Иә
	**Жылдам кептіруге арналған 2x саптама** Жылдам кептіру үшін күштірек ауа ағынын басқарады. [1] Шашты ылғалдан құрғақ күйге ауыстырады немесе одан әрі сәндеу үшін алдын ала кептіреді.	Жоғары температура Жоғары ағын	Жоқ
	**Толқындар мен бұйраларға арналған 2x диффузор** 2-в-1 форматындағы диффузор ауа ағынын екі түрлі тәсілмен таратып, бұйра шашыңыздың табиғи құрылымын айқындайды.	Орташа қыздыру Орташа ағын	Жоқ
	**Жақсартылған керілісі бар саптама-тарақ** Жоғары жылдамдық пен бағытталған ауа ағыны шашты тез кептіріп, бұйра және толқынды шашты бір уақытта түзеуге және тегістеуге көмектеседі. Қосымша бүйірлік қылшықтар тегіс нәтиже алу үшін кернеуді арттырады.[4]	Жоғары температура Жоғары ағын	Жоқ

Құрылғыңыз тізімде көрсетілген барлық саптамаларды қоса алмайды.


1. Dyson Airwrap i.d.™ мультистайлермен және фенмен салыстырғанда 2. табиғи жолмен өңделмеген/кептірілген шашпен салыстырғанда.
3. шаштың оралуына қарсы қылшықтары бар 2x саптаманың көмегімен сәндеумен салыстырғанда 4. Dyson Airwrap™ жалпақ тарақпен салыстырғанда

Саптамаларды пайдалану

Саптаманы қосу
Саптаманы негізгі корпусқа мықтап бекітілгенше салыңыз.




Саптамаларды ауыстыру
Саптаманы ауыстыру үшін босату түймесін сырғытып, суық ұшын немесе жиегін пайдаланып алыңыз.



Салқындату функциясы бар саптама
Қолдану кезінде бұйралауға арналған цилиндрлік саптамалар мен дөңгелек щетка қызады. Саптаманы ауыстыру үшін саптаманы ұстаңыз. Егер саптаманың ұшы болмаса, суық шетінен ұстаңыз.

Ыстық саптамаларды ұстаған кезде сақ болыңыз
Саптаманы тек көрсетілген жерде ұстаңыз.





шашты бұйралауға арналған Co-anda2x™ 40 мм цилиндрлік саптама



Көлем беру үшін 2х дөңгелек щетка

Алдын ала сәндеу




Тік және толқынды шаштар үшін 2x кептіруге арналған саптаманы пайдаланыңыз.

Шаш құрғақ болып көрінуі керек, бірақ цилиндрлермен бұйраламас бұрын ұстағанда суық болуы керек.

Бұйра және толқынды шаштар үшін шаштың оралуына қарсы қылшықтары бар 2x саптаманы пайдаланыңыз Шашыңызды ұштарынан бастап, түбіне қарай тараңыз, әр жолы кішкентай бұрымдармен жұмыс істеп, шаш аздап ылғал болып сезілгенге дейін жалғастырыңыз..


Бұйралау



i.d. curl™ дербестендірілген бұйралау ретін пайдалану
Dyson Airwrap Co-anda2x™ мультистайлері және фены дербестендірілген реттілігіңізді есте сақтайды.
Бұл MyDyson™ қолданбасы арқылы орау және сәндеу уақытын жеке шаш профиліңізге бейімдейді.

Алдымен жеке бұйралау ретін реттеңіз i.d. curl™ қосымшада MyDyson™ .

Алдымен MyDyson™ қолданбасында i.d. curl™ дербес бұйралау ретін баптаңыз.
1-қадам
Қуаттау түймесін басып, шаштың бір бұрымын алып, цилиндр пішінді білікті ұштарына жақындатыңыз.
Шаш білікке орала бастайды.



2-қадам
Сәндегішті басыңызға қарай жылжытыңыз, бұрудың қажеті жоқ. i.d. curl™ дербестендірілген реттілігіңіз іске қосылады




3-қадам
Бұйраны бекіту үшін суық үрлеу автоматты түрде іске қосылады.

Реттілік аяқталғаннан кейін ауа ағыны автоматты түрде өшеді.

Босату үшін құрылғыны төмен жылжытыңыз.


Бұйраның бағытын өзгерту үшін цилиндрдің суық ұшын бұраңыз.



Пішін беру

Шаштың оралуына қарсы қылшықтары бар 2x саптама
Шашты тамырдан ұшына дейін тарау үшін ілмек қылшықтары бар щетканы ұстағыштарға қарсы пайдаланыңыз.

Кеңес:
Пішінді жасау үшін щетканы ұштарында ішке қарай бұраңыз. Көлемді сақтау үшін қылшықтарды сыртқа қарай бағыттаңыз.




Тегіс шаш

Тегіс сәндеуді жасауға арналған 2x саптама
шаштың оралып қалуына қарсы 2x щеткамен сәндеу жасағаннан кейін, құрғақ шашқа пайдаланыңыз. Шаштың бір бөлігін алыңыз да, оны саптама ұстағыштарының арасына қойыңыз.

Ұстағыштарды қысу үшін қуаттау түймесін басып, шашыңыздан төмен қарай баяу сырғытыңыз.

Автоматты режим қосулы кезде, құрылғы толық өтуді аяқтаған кезде анықтайды және шашты босату үшін ұстағыштарды автоматты түрде ашады.

Кеңес:
AirSmooth2x™ Тегіс сәндеу үшін шаштың кішкене бөлігінде саптаманы баяу жүргізіңіз. Егер қозғалыс тым баяу болса, құрылғы сіз өтуді аяқтадыңыз деп есептеуі мүмкін – нәтижесінде ұстағыштар тым ерте ашылып кетуі ықтимал.




Көлем беру

Көлем беру үшін 2x дөңгелек щетка
Көлем беру үшін 2x дөңгелек щетка ауа ағынын щетканың бүкіл ұзындығына біркелкі таратады, бұл аз жұмсақтықпен басқарылатын сәндеуді қамтамасыз етеді. [1] Жіңішкерген қылшықтар сәндеу кезінде шашты оңай босату үшін бұрылады.




Кеңес:
Көлемді қосу үшін жіптерді кептіру кезінде жоғары көтеріңіз. Шашыңызды щетканың айналасына және астына орап, ұштарын пішіндеңіз.



1. табиғи жолмен өңделмеген/кептірілген шашпен салыстырғанда.


Диффузор

Толқындар мен бұйраларға арналған диффузор 2x Күмбез режимі
Табиғи толқындарды немесе бұйраларды нығайтуға және тегістеуге көмектесу үшін күмбезге ауа ағыны тартылған кезде алынбалы тістер жойылады.






Табиғи көрінетін бұйралар жасау үшін ауа ағынын тарату
Бекітілген тістер текстуралы, көлемді бұйралар мен толқындар үшін тамырларға ауа ағынын таратады.






Түзету

Жылдам кептіру
Шашты сәл созып, тезірек кептіру үшін саптаманың тістерін көлденең орналастырыңыз.



Тартылыс астында созылу
Тікелей нәтиже алу үшін саптаманы тістері төмен және сәл бұрышқа қаратылатындай етіп бұраңыз, осылайша бүйірлік қылшықтар шашыңызға тиеді.[1]



1. Dyson Airwrap™ саптамамен салыстырғанда жалпақ тарақ.

Сүзгіге тұрақты қызмет көрсету

Сары LED жыпылықтай бастағанда сүзгіні тазалау қажет.

Сүзгіні тазаламас бұрын құрылғыны электр желісінен ажыратқаныңызға және оны суытып алғаныңызға көз жеткізіңіз.

Dyson Airwrap Co-anda2x™ – керемет нәтижелерге қол жеткізу үшін жоғары технологиялық мүмкіндіктермен жабдықталған мультистайлер және фен.

Бұл технология шаңнан және шашқа арналған құралдардың қалдықтарынан таза болуы керек.

Өнімділікті сақтау үшін техникалық қызмет көрсету қажет.




Сүзгі торы




Сүзгі корпусы


1-қадам
Сүзгінің торын ажырату сызығы бойымен ашып, оны қуат сымы бойымен төмен сырғытып алып тастаңыз.




2-қадам
Сүзгі сөресін суы бар шыныаяққа салып қойыңыз.



3-қадам
Сүзгі қаңқасын жылы ағынды сумен шайыңыз.



4-қадам
Артық судың көп бөлігін кетіру үшін сүзгі сөресін шайқаңыз, содан кейін толығымен құрғатыңыз.



5-қадам
Сүзгі корпусын бөлу сызығы бойымен ашып, құрылғыға қайта орнатыңыз. Орнына басыңыз.



airwrap

co-anda 2x

Руководство пользователя




SV12 JN.000000 PN.000000-00-00 00.00.00
ВЕРСИЯ № 01

Содержание


В комплекте
Активируйте более легкое завивание, включив последовательность i.d. curl™ в приложении MyDyson™
Знакомство с вашим Dyson Airwrap Co-anda2x™ мультистайлером и феном
Интеллектуальные насадки
Беспроводная технология Bluetooth® для подключения к приложению MyDyson™
Насадки для укладки
Использование насадок
Предварительная укладка
Локоны
Придание формы
Выпрямление волос
Придание объема
Диффузор
Разглаживание волос
Регулярное обслуживание фильтра

dyson

В комплекте



Dyson Airwrap Co-anda2x™ мульти-стайлер и основной корпус фена



Презентационный кейс

В комплект вашего устройства могут входить не все насадки, показанные ниже. Дополнительные насадки можно приобрести на сайте www.shop-dyson.kz/aksesuaryi/dlya-uxoda-za-volosami/




20-мм цилиндрическая насадка для завивки Co-anda2x™




30-мм цилиндрическая насадка для завивки Co-anda2x™



40-мм цилиндрическая насадка для завивки Co-anda2x™



Насадка с щетинками против наматывания волос2x




Круглая щетка для придания объема 2x




Насадка для выпрямления волос 2x™ (AirSmooth2x™)



Насадка для быстрой сушки 2x



Диффузор для волн и локонов 2x



Насадка гребень 2x

Активируйте более легкое завивание, включив последовательность i.d. curl™ в приложении MyDyson™

Настройка вашей персонализированной последовательности завивания простая и быстрая. Это займет меньше двух минут.

Шаг 1
Скачайте приложение MyDyson™.

my dyson

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Шаг 2
Настройте профиль своих волос и включите персонализированную последовательность завивки i.d. curl™ в приложении MyDyson™.

Шаг 3
Прикрепите цилиндрическую насадку для завивки к устройству. Нажмите кнопку питания, чтобы активировать последовательность.

Ваш стайлер и фен Dyson Airwrap Co-anda2x™ затем будет автоматически накручивать, укладывать, фиксировать и создавать стойкие локоны, автоматически регулируя температуру и поток воздуха в соответствии с оптимальными настройками для ваших волос.




Подключение к MyDyson™ app
Функциональность приложения может различаться в зависимости от рынка. Требуется подключение к Интернету. Требования к операционной системе и мобильному устройству для MyDyson™ app можно найти в App Store или Google Play.



Apple, логотип Apple и Siri являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. Google Play, логотип Google Play, Google Assistant являются товарными знаками Google Inc. Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией Dyson осуществляется по лицензии.

Знакомство с вашим Dyson Airwrap Co-anda2x™ мультистайлером и феном



Обучение насадок
При первом использовании ваше устройство по умолчанию будет использовать лучшие настройки температуры и воздушного потока, рекомендованные для каждой насадки.

Вы можете изменить их во время укладки, и ваше устройство запомнит ваши предпочтения в укладке.

Кнопка питания
Активирует поток воздуха для всех насадок и инициирует автоматические функции. (Только для цилиндрической насадки для завивки и насадки для создания гладкой укладки 2x™).

Контроль температуры
Четыре температурных режима, включая постоянный холод.

Регулировка воздушного потока
Три скорости воздушного потока — высокая, средняя и низкая.

Светодиодный индикатор беспроводной технологии Bluetooth®
Светодиодный индикатор беспроводной технологии Bluetooth®

Мигающий синий – подключение.

Постоянный синий — подключен.

Автоматический светодиод
Указывает на то, что прикреплена насадка савтоматическими функциями, и автоматическая функция включена (только для цилиндрической насадки для завивки и насадки для создания гладкой укладки 2x™).

При выключенном потоке воздуха можно отключить автоматические функции, удерживая кнопку питания в течение пяти секунд — до тех пор, пока не загорится автоматический светодиод. Удерживайте еще раз, чтобы включить заново.

Холодный обдув
Сделано для легкого распознавания. Удерживайте, чтобы деактивировать нагревательный элемент для фиксации вашей укладки.

Фильтр LED
Белый мигающий – фильтр не обнаружен.

Янтарный – требуется очистка фильтра.

Если индикатор продолжает мигать янтарным цветом после очистки фильтра, обратитесь в службу поддержки Dyson.


Съемный фильтр
Легко снимается для очистки (подробнее см. в разделе «Регулярное обслуживание фильтра»).

Интеллектуальные насадки

Ваше устройство будет работать только тогда, когда интеллектуальная насадка правильно установлена.

RFID-чипы внутри каждой насадки взаимодействуют с вашим Dyson Airwrap Co-anda2x™ мультистайлером и феном, чтобы мгновенно адаптироваться к оптимальной температуре и настройкам воздушного потока, рекомендуемым для каждой насадки.

Вы можете изменять эти настройки во время укладки, и ваше устройство запомнит ваши предпочтения по стилю.



Беспроводная технология Bluetooth® для подключения к приложению MyDyson™

Подключите ваш Dyson Airwrap Co-anda2x™ мультистайлер и фен к приложению MyDyson™ , чтобы получить максимум от вашего устройства.

Профиль волос, разработанный специально для вас
Ответьте на несколько простых вопросов о типе, длине и укладке ваших волос, чтобы получить индивидуальные советы и рекомендации.



Более быстрые, легкие и более стойкие локоны.[1]
Использует ваш профиль волос для автоматической регулировки нагрева и воздушного потока на каждом этапе. Для идеальных локонов одним нажатием кнопки



1. по сравнению с оригинальным мультистайлером и феном Dyson Airwrap™.

Насадки для укладки

Все насадки легко защелкиваются. При снятии насадки рекомендуется держаться за более холодные края насадки с щетинками против наматывания волос2x, насадки для≈создания гладкой укладки 2x™ или цветные холодные кончики насадок.


	Насадки для укладки	Предустановки нагрева и воздушного потока	Работает с функцией Auto
	**20-мм цилиндрическая насадка Co-anda2x™ для завивки волос** Создавайте упругие локоны и волны в обоих направлениях с помощью одной насадки. Усиленный поток воздуха Coanda быстрее накручивает волосы для более легкой укладки.[1]	Высокая температура Высокий поток	Да
	**30-мм цилиндрическая насадка Co-anda2x™ для завивки волос** Создавайте объемные локоны и мягкие волны в обоих направлениях с помощью одной насадки. Усиленный поток воздуха Coanda быстрее накручивает волосы для более легкой укладки.[1]	Высокая температура Высокий поток	Да
	**40-мм цилиндрическая насадка Co-anda2x™ для завивки волос** Создавайте локоны и волны в обоих направлениях с помощью одной насадки. Усиленный поток воздуха Coanda быстрее накручивает волосы для более легкой укладки.[1]	Высокая температура Высокий поток	Да
	**Насадка с щетинами от спутывания волос 2x** Обеспечивает более гладкий и ровный результат.[2] Предназначена для всех типов волос. Новые петлевые щетинки уменьшают спутывание волос, повышая комфорт для кожи головы.	Высокая температура Высокий поток	Нет
	**Круглая щетка для придания объема 2x** Создает объемные укладки с минимальным пушением.[2] Контролируемый поток воздуха в сочетании с коническими щетинками позволяет бережно прорабатывать каждую прядь, укладывая волосы без повреждений.	Высокая температура Высокий поток	Нет
	**Насадка для выпрямления волос AirSmooth2x™** Использует высокоскоростной воздушный поток для создания необходимого натяжения для выпрямления волос.[3] Используйте в качестве финишной насадки на сухих волосах.	Высокая температура Низкий поток	Да
	**Насадка для быстрой сушки 2x** Управляет более мощным потоком воздуха для быстрой сушки.[1] Переводит волосы из влажного состояния в сухое или предварительно сушит для дальнейшей укладки.	Высокая температура Высокий поток	Нет
	**Диффузор для волн и локонов 2x** Диффузор «2-в-1» – обеспечивает два режима распределения воздушного потока, позволяя улучшить форму естественных локонов и подчеркнуть их текстуру.	Средний нагрев Средний поток	Нет
	**Насадка для выпрямления и разглаживания Tension 2x** Насадка разработана специально для вьющихся и кудрявых волос. Мощный поток воздуха обеспечивает быструю сушку, одновременно вытягивая и разглаживая пряди. Дополнительные боковые щетинки создают усиленное натяжение, помогая добиться более ровного и прямого результата.[4]	Высокая температура Высокий поток	Нет

Ваше устройство не может включать все насадки, перечисленные в списке.


1. по сравнению с мультистайлером и феном Dyson Airwrap i.d.™. 2. по сравнению с необработанными/высушенными естественным путем волосами. 3. по сравнению со стайлингом с помощью насадки с щетинками против наматывания волос2x
4. по сравнению с широким гребнем Dyson Airwrap™.

Использование насадок


Подключение насадки
Вставьте насадку в основной корпус до надежной фиксации.



Смена насадок
Чтобы заменить насадку, сдвиньте кнопку фиксатора и снимите, используя холодный кончик или край.



Холодный наконечник
Во время использования нагреваются цилиндрические насадки для завивки и круглая щетка. Чтобы сменить насадку, придерживайте наконечник. Если у насадки нет наконечника, держитесь за холодный край.



Соблюдайте осторожность при обращении с горячими насадками
Держите насадку только в указанной области.



40-мм цилиндрическая насадка Co-anda2x™ для завивки волос



Круглая щетка для придания объема 2x

Предварительная укладка




Для прямых и волнистых волос используйте насадку для быстрой сушки 2x.

Волосы должны выглядеть сухими, но быть холодными на ощупь перед завивкой с помощью цилиндров.

Для кудрявых и вьющихся волос используйте насадку с щетинами от спутывания волос 2xРасчесывайте волосы небольшими прядями, начиная с кончиков и продвигаясь к корням, пока они не станут слегка влажными на ощупь.


Локоны



Использование персонализированной последовательности завивки i.d. curl™
Мультистайлер и фен Dyson Airwrap Co-anda2x™ запоминает вашу персонализированную последовательность.
Это адаптирует время накручивания и укладки к вашему личному профилю волос с помощью приложения MyDyson™.

Сначала настройте персональную последовательность завивки i.d. curl™ в приложении MyDyson™.

Сначала настройте персональную последовательность завивки i.d. curl™ в приложении MyDyson™.
Шаг 1
Нажмите кнопку питания, затем возьмите прядь волос и поднесите цилиндрический валик к кончикам.
Волосы начнут накручиваться на валик.



Шаг 2
Перемещайте стайлер к голове, не нужно крутить.
Начнется ваша персонализированная последовательность i.d. curl™.



Шаг 3
Автоматически активируется холодный обдув, чтобы зафиксировать локон.

Воздушный поток автоматически отключится после завершения последовательности.

Переместите устройство вниз, чтобы отпустить.


Чтобы изменить направление завитка, поверните холодный наконечник цилиндра.



Придание формы

Насадка с щетинами от спутывания волос 2x
Используйте щетку с петлевой щетиной против зацепок, чтобы расчесывать волосы от корней до кончиков.

Совет:
Чтобы создать форму, поворачивайте щетку внутрь на концах. Чтобы сохранить объем, направляйте щетинки наружу.




Выпрямление волос


Насадка для выпрямления волос AirSmooth2x™
Используйте на сухих волосах после укладки щеткой против наматывания волос2x. Возьмите прядь волос и поместите ее между держателями насадки.

Нажмите кнопку питания, чтобы зажать держатели, и медленно проведите по волосам вниз.

Когда включен автоматический режим, устройство определит, когда вы завершите полный проход, и автоматически разомкнет держатели, чтобы освободить волосы.



Совет:
Медленно проведите насадкой для создания гладкой укладки AirSmooth2x™ по небольшой пряди волос.
Если движение будет слишком медленным, устройство может посчитать, что вы закончили проход, — в результате держатели откроются слишком рано.




Придание объема

Круглая щетка для придания объема 2x
Круглая щетка для придания объема 2x равномерно распределяет поток воздуха по всей длине щетки, обеспечивая более контролируемую укладку с меньшим количеством пушистости.[1] Сужающиеся щетинки поворачиваются, чтобы легко освобождать волосы во время укладки.




Совет:
Поднимайте пряди вверх по мере высыхания, чтобы добавить объем. Оберните волосы вокруг и под щеткой, чтобы придать форму кончикам.



1. по сравнению с необработанными/высушенными естественным путем волосами.


Диффузор

Диффузор для волн и локонов 2x
Съемные зубцы удалены, при этом поток воздуха втягивается в купол, чтобы помочь усилить и разгладить естественные волны или кудри.






Рассеивание воздушного потока для создания естественных локонов
Прикрепленные зубцы рассеивают поток воздуха к корням для текстурированных, объемных кудрей и локонов.





Разглаживание волос



Быстрая сушка
Расположите зубцы насадки горизонтально для более быстрой сушки, слегка растягивая волосы.

Разглаживание под натяжением
Поверните насадку так, чтобы зубцы были направлены вниз и под небольшим углом, чтобы боковые щетинки касались ваших волос для более прямого результата.[1]

1. по сравнению с насадкой Dyson Airwrap™ Широкий гребень.

Регулярное обслуживание фильтра

Очистка фильтра необходима, когда начинает мигать янтарный светодиод

Перед очисткой фильтра убедитесь, что вы отключили устройство от сети электропитания и дали ему остыть.

Многофункциональный стайлер и фен Dyson Airwrap Co-anda2x™ оснащен высокоточной технологией для достижения отличного результата укладки.

Для поддержания эффективности на протяжении длительного времени необходимо защищать устройство от попадания пыли, волос и средств по уходу за ними в его внутренние компоненты.

Для поддержания производительности требуется техническое обслуживание.




Сетка фильтра




Корпус фильтра


Шаг 1
Снимите решетку фильтра, сдвинув ее вниз по силовому проводу и открывая на расщепленной линии.




Шаг 2
Замочите решетку фильтра в чашке с водой.



Шаг 3
Промойте каркас фильтра под теплой проточной водой.



Шаг 4
Встряхните решетку фильтра, чтобы удалить большую часть избыточной воды, а затем дайте полностью высохнуть.



Шаг 5
Откройте корпус фильтра по линии разделения и установите обратно на устройство. Защелкните на место.

